

## Инструкции за използване и съвети за дълготрайна употреба на ножове STONELINE®

Уважаеми клиенти,

Поздравяваме ви с правилния избор да закупите продукт на STONELINE® - можете да бъдете сигурни, че сте избрали най-доброто. STONELINE® гарантира уникалност, качество, дизайн и удоволствие при употребата на нашите продукти във вашата кухня. Моля, спазвайте следните инструкции, за да се насладите на тези прекрасни продукти на STONELINE® за много години напред.

**С подходяща грижа, тези ножове STONELINE® ще издържат цял живот.**

Не почиствайте ножове STONELINE® в съдомиялната машина.

Почистете ножовете под течаща вода с влажна гъба и препарат. Подсушете ги веднага след това, като внимавате с режещия ръб. Почистете с влажна гъба/кърпа и сгъваемия магнител блок.

**Важни инструкции за безопасност по отношение на ножовете STONELINE®:**

Никога не посягайте сяпо за нож!

Никога не се опитвайте да хванете падащ нож!

Винаги изплаквайте ножове един по един!

Никога не съхранявайте ножовете свободно в чекмедже!

Никога не оставяйте децата да играят с ножовете!

Не проверявайте остротата на ножа, опипвайки режещия ръб!

Когато се налага можете да заточите ножове. Но моля, уверете се, че само заточената, долна част на острието влиза в контакт с уреда за заточване. Заточете внимателно ножовете, за да избегнете надраскване на титановото покритие! **Внимание:** Ножът за хляб не може да бъде заточен.

Гаранцията НЕ покрива повреди, неизправности и дефекти, възникнали в продукта в резултат на неспазване на инструкцията за използване, вследствие на грубо боравене, употреба не по предназначение, злоупотреби, удари, падания.