




Green Master®

VOLCANO®



БУТИЛКА ЗА ВОДОРОДНА ВОДА



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че закупихте бутилката за водородна вода Volcano.

Вашата бутилка ще работи добре и безопасно, ако я използвате по предназначение и точно спазвате правилата описани в настоящата инструкция.

ВАШАТА БУТИЛКА ЗА ВОДОРОДНА ВОДА VOLCANO

Преди да използвате Вашата бутилка е важно да се запознаете с основните ѝ части, дадени на схемата по-долу и начина за работа с нея.



ПОДГОТОВКА

- Преди употреба отстранете всички етикети, измийте и подсушете тялото на бутилката. Препоръчваме преди първата употреба да заредите батерията на Вашата бутилка за водородна вода Volcano. За да направите това, следвайте инструкциите, дадени по-долу в „Зареждане“.

- За да предотвратите изтичане на вода, моля преди употреба затегнете добре **основата** към стъкленото тяло.

- По време на работа (получаване на водород) не поставяйте капачката, за да избегнете риск от повишено налягане.

ЗАРЕЖДАНЕ

- За да заредите бутилката, първо се уверете, че е чиста и напълно суха. Включете кръглия куплунг в гнездото намиращо се на гърба на бутилката. Моля, обърнете внимание: гнездото е покрито със силиконова тапа, предпазваща го от попадане на прах и вода, които могат да причинят дефект на бутилката. Тапата приляга плътно в отвора на гнездото и може да изисква известно усилие, за да се отвори.

- Включете USB куплунга в зарядно си за мобилен телефон (не е включено в комплекта), или в който и да е USB порт на компютър.

- При зареждане ще забележите червена светлина, идваща от вътрешната страна на основата, показваща, че бутилката се зарежда. Зареждането на напълно изтощена батерия отнема приблизително 2-3 часа.

- Устройството е заредено напълно, когато червената светлина се промени в синя или зелена (може да има разлика в различните партии).

- Когато зареждането приключи, изключете кабела и поставете тапата в отвора на гнездото.

- След като батерията е напълно заредена, вашата бутилка за водородна вода Volcano трябва да издържи приблизително 10-15 цикъла, без да се налага отново да бъде зареждана.


- Когато батерията е заредена, при натискане на бутона за включване на бутилката се чува звуков сигнал и светва синя/зелена светлина. Батерията трябва да се зареди отново, ако не чувате звуковия сигнал или синята/зелената светлина е много слаба.

СГЛОБЯВАНЕ

- За да предотвратите изтичане на вода завъртете основата в посока обратна на часовниковата стрелка, за да я затегнете добре към стъкленото тяло.
- Завъртете капачката в посока обратна на часовниковата стрелка, за да я отвиете и свалите от бутилката.
- Поставете отново капака върху чашата и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато капакът не се завие плътно.

РАБОТА

- Поставете върху равна повърхност пълната с вода бутилка върху основата ѝ, както е показано на фигурата. Отвийте и свалете капачката.



- Напълнете бутилката с вода – препоръчваме да се използва филтрирана или нискоминерализирана/трапезна бутилирана вода, за да се изключи наличието на хлор в обработваната вода.
- За да активирате генерирането на водород, натиснете бутона. Основата ще издаде звуков сигнал и ще се появи синя/зелена светлина, сигнализиращи, че бутилката за водородна вода Volcano генерира водород.
- Производството на водород ще продължи около 3 минути с включена синя/зелена светлина.
- Когато генерирането на водород приключи, синята/зелената светлина ще се изключи. Моля, обърнете внимание: ако искате повишено съдържание на водород, можете отново да натиснете бутона, за да включите бутилката за още 3 минути. Не поставяйте капачката докато бутилката генерира водород, за да предотвратите спукване поради повишаване на налягането.
- За да консумирате вода с най-високо съдържание на водород, препоръчваме да изпиете водата в рамките на 1 час след приготвянето. Ако не можете да консумирате водородната вода в рамките на 1 час, просто повторете процеса на генериране на водород, като натиснете отново бутона и не забравяйте да свалите капачката. При необходимост, може да съхранявате получената вода в стъклен съд и при възможност в хладилник.

ПОЧИСТВАНЕ

- Развийте и отстранете основата от стъкленото тяло.
- Поставете капачката и я затегнете към стъкленото тяло.
- Напълнете стъкленото тяло с топла вода с температура не повече от 40°C. Покрийте плътно с длан свободния край на тялото и разтръскайте енергично. Излейте съдържанието и повторете, ако е необходимо.

• Основата на бутилката не може да се мие нито на ръка нито в съдомиялна машина.

Плочата за електролиза трябва да се почиства внимателно с влажна салфетка като внимавате да не се мокри долната част на основата.

• Стъкленото тяло (без основата) е подходящо за миене в съдомиялна машина. Препоръчваме миене на ръка, за да се избегнат остатъци от сапунена вода по бутилката.

• Веднъж на 3-4 месеца може да почиствате електродите, като направите разтвор от ябълков (бял) оцет и топла (не гореща) вода в съотношение 1:2 или 1:1 (в райони с по-висока твърдост на водата) и оставите за няколко минути **(без да включвате бутилката)**. След това промийте няколко пъти само с топла вода, както е описано по-горе

СЪВМЕСТИМОСТ

• Бутилката за водородна вода Volcano изисква захранване с мощност 4W и напрежение 5V. Уверете се, че вашият захранващ източник е съвместим, преди да го използвате с бутилката.

• Включеният кабел за зареждане не трябва да се използва с друго устройство освен вашата бутилка.

ВАЖНО

• Винаги, когато включвате бутилката, сваляйте горната капачка.

• Водородната вода е вода, обогатена с молекулярен водород.

• Когато получите водородна вода, може да я приемате няколко пъти дневно или да я използвате като алтернатива на водата, която пиете в рамките на целия ден, без да има риск от предозиране или появата на странични ефекти.

• Най-добре е за обработка да използвате пречистена или нискоминерализирана бутилирана вода. Ако използвате вода от чешмата, съществува риск от наличие на остатъчен хлор, което може да компрометира добрите резултати.

• Не се препоръчва използването на водородна вода за готвене или за приготвяне на кафе, чай или др, тъй като при нагряване разтвореният във водата водород се изпарява бързо.

- Не съхранявайте получената водородната вода в пластмасови съдове за дълъг период от време – в такива условия тя губи своите свойства. Активността и се запазва най-добре в стъклена бутилка, като е добре да се консумира до няколко часа, след като е получена.

- Бутилката за водородна вода VOLCANO е снабдена със специална мембрана (SPE/PEM membrane), която гарантира извеждането дори и на минималните количества озон, който може да се получава в процеса на работа.

- Водородната вода е един от най-мощно действащите антиоксиданти. Благодарение на малките си размери, водородната молекула ефективно прониква и през клетъчните мембрани и предпазва клетките, тъканите и организма от пагубното влияние на свободните радикали и особено на агресивните кислородни и кислородсъдържащи свободни радикали.

- Стъклен корпус с обем 420мл;
- Електроди – титаниево-платинени (Ti/Pt);
- ORP (окислително-редукционен потенциал): (-350 ÷ -550 mV);
- Концентрация на молекулен водород: 1200-1600 ppb;
- pH на получаваната вода: 7,6 ÷ 8,6;
- Работен цикъл: 3 мин;
- Автономно захранване/батерия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Спазвайте всички инструкции за употреба.
- Не поставяйте части от бутилката в микровълнова печка или в друг източник на топлина, както и в хладилник или фризер.
- За да избегнете токов удар и повреда на устройството не потапяйте основата на бутилката във вода.
- Съхранявайте бутилката на сухо място, далеч от уреди източници на топлина.
- Не поставяйте други течности или вещества в бутилката. Използвайте само битова питейна (препоръчваме филтрирана) или нискоминерализирана вода. Използването на други вещества може да повредят бутилката и гаранцията няма да бъде уважена.
- Не поставяйте цялата бутилка за водородна вода в съдомиялна машина. Само стъкленото тяло може да се мие в съдомиялна.
- Моля, спазвайте инструкциите, за почистване на устройството описани в съответния раздел.
- Пазете бутилката далеч от домашни любимци и деца.
- Не включвайте без вода в бутилката.
- При пренасяне се уверете, че капакът и основата са добре завити



Произведено специално за Green Master

Вносител: Грийн Мастър Груп ООД, София, ул. Пиротска 151

тел: 070070220, www.green-master.eu

Производител:

Yongkang XiRong Industry and Trade Co. Ltd. Страна на произход: PRC